


Esquema montage retro camara inalámbrica



Conector
alimentación 12V

Salida de video
(conectar a la pantalla o
al emisor inalámbrico)

WWW.LULUKABARAKA.COM





Salida video (conectar a la entrada de video de la pantalla)


Salida 12V
(Conectar a la alimentación de la retrocamara)

Entrada de video (conectar a la salida de video de la retrocamara)



Alimentación (conectar a la batería 12V)

Alimentación 12V



Entradas video (conectar a la retrocamara o al receptor inalámbrico)

Señal marcha atras

Conectar a la pantalla

